




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS



DRILL
PERCEUSE




1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"



CUTTING PLIERS
PINCE COUPANTE



SCREWDRIVER
TOURNEVIS




LEVEL
NIVEAU



PENCIL
CRAYON




SAFETY GLASSES
LUNETTES DE SÉCURITÉ




HACKSAW
SCIE À MÉTAUX



MALLET
MAILLET



SILICONE
SCÉLLANT





LOCKING PLIERS
PINCES-ÉTAU

* Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles

* Utiliser une mèche de 1/4" destiné à la céramique lors du perçage des tuiles en céramique.


POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES



* This configuration is illustrated in this manual.

* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES



HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE

| ITEM | PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES | QTY |
|------|--|-------|
| 1 | INTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE INTÉRIEUR | 1 |
| 2 | EXTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR | 1 |
| 3 | SIDE DOOR GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE | 4 |
| 4 | BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE | 1 |
| 5 | HANDLE / POIGNÉE | 2 |
| 6 | BOTTOM GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR | 1 |
| 7 | THRESHOLD / SEUIL | 1 |
| 8 | THRESHOLD GASKET / JOINT DU SEUIL | 1 |
| 9 | RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT | 1 |
| 10 | WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL | 2 |
| 11 | RETURN BRACKET / SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR | 1 |
| 12 | RETURN PANEL / PANNEAU DE RETOUR | 1 |
| 13 | U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U» | 1 |
| 14 | WALL JAMB / JAMBAGE | 1 |
| ITEM | HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE | QTY |
| 15 | THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DU SEUIL | 1 / 1 |
| 16 | CLEAR SETTING BLOCK / BLOC NIVEAU TRANSPARENT | 7 |
| 17 | SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS | 3 |
| 18 | BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS | 3 |
| 19 | SELF DRILLING PAN HEAD SCREWS #8 - 3/8" / VIS À TÊTE PAN AUTO-PERÇANTE #8 - 3/8" | 3 |
| 20 | SCREW FOR RETURN PANEL / VIS POUR LE PANNEAU DE RETOUR | 3 |
| 21 | WALL PLUG / CHEVILLE | 7 |
| 22 | EXTERIOR WHEEL / ROULETTE EXTÉRIEUR | 2 |
| 23 | INTERIOR WHEEL / ROULETTE INTÉRIEUR | 2 |
| 24 | EXTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE EXTÉRIEUR | 2 |
| 25 | INTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE INTÉRIEUR | 2 |
| 26 | THRESHOLD ANCHOR / L'ANCRAGE DE SEUIL | 1 |
| 27 | KEY / CLÉ | 1 |
| 28 | PAN HEAD SCREW / VIS À TÊTE CYLINDRIQUE | 7 |
| 29 | SCREW / VIS | 1 |
| 30 | BOTTOM GUIDE CAP / CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR | 1 |

PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES

