




## TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS



**DRILL**  
PERCEUSE




**1/4" & 1/8" DRILL BITS**  
MÈCHE 1/4" & 1/8"



**CUTTING PLIERS**  
PINCE COUPANTE



**SCREWDRIVER**  
TOURNEVIS




**LEVEL**  
NIVEAU



**PENCIL**  
CRAYON



**SAFETY GLASSES**  
LUNETTES DE SÉCURITÉ




**HACKSAW**  
SCIE À MÉTAUX



**MALLET**  
MAILLET



**SILICONE**  
SCCELLANT





**LOCKING PLIERS**  
PINCES-ÉTAU

\* Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles

\* Utiliser une mèche de 1/4" destiné à la céramique lors du perçage des tuiles en céramique.


## POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES



\* This configuration is illustrated in this manual.

\* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

**PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES**



**\* 1 LONG PIECE OR 2 PIECES  
DEPENDING ON THE MODEL**


---

**1 LONGUE PIÈCE OU DEUX  
PIÈCES DÉPENS SELON LE MODÈLE**

**GEMINI HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE POUR GEMINI**

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1		INTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE INTÉRIEUR	1
2		EXTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR	1
3	COEX-N400-80	SIDE DOOR GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE	4
4	COEX-N410-40	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE	1
5	NG/P-TOWELBAR**-XX	TOWEL BAR / PORTE-SERVIETTE	2
6	NG-B-GUIDE-XX	BOTTOM GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	1
7	PLAT-THRESH-XX-72	THRESHOLD / SEUIL	1
8	COEX-N415-40	THRESHOLD GASKET (1 LONG PIECE OR 2 PIECES DEPENDING ON THE MODEL) JOINT DU SEUIL (1 LONGUE PIÈCE OU DEUX PIÈCES DÉPENDS SELON LE MODÈLE)	1 TO 2 1 À 2
9	NG-BAR**-XX	RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT	1
10	NG/P BRACKET-XX + NG-CATCHER	WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL	2
11	NG/P-PLATE-XX	RETURN BRACKET / SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR	1
12		RETURN PANEL / PANNEAU DE RETOUR	1
13	NG-UCHANNEL-42-33	U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U»	1
	++15400		
14	PLAT-WJAMB-33-79	WALL JAMB / JAMBAGE	1
	++15419-80		
ITEM	HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE		QTY
15	UTELBOW-6-XX	THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DU SEUIL	1 / 1
16		CLEAR SETTING BLOCK / BLOC NIVEAU TRANSPARENT	7
17		SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	3
18		BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	3
19		SELF DRILLING PAN HEAD SCREWS #8 - 3/8" / VIS À TÊTE PAN AUTO-PERÇANTE #8 - 3/8"	3
20		SCREW FOR RETURN PANEL / VIS POUR LE PANNEAU DE RETOUR	3
21		WALL PLUG / CHEVILLE	7
22	NG/P-EX-ROLLER-XX	EXTERIOR WHEEL / ROULETTE EXTÉRIEUR	2
23		EXTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE EXTÉRIEUR	2
24	NG/P-IN-ROLLER-XX	INTERIOR WHEEL / ROULETTE INTÉRIEUR	2
25		INTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE INTÉRIEUR	2
26	PENDCAP-XX	THRESHOLD ANCHOR / L'ANCRAGE DE SEUIL	1
27		KEY / CLÉ	1
28		PAN HEAD SCREW / VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	7
29		SCREW / VIS	1
30		BOTTOM GUIDE CAP / CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR	1

**PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES**




**LEGEND / LÉGENDE**  
 XX = FINISH/FINI (11, 25, 33)  
 \*\* = LENGTH / LONGUEUR (54, 60, 79, 86 ETC)  
 ++ = CODE / CODE (AC, ABN)

## GEMINI PLUS HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE POUR GEMINI PLUS

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES	QTY
1		INTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE INTÉRIEUR	1
2		EXTERIOR DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE EXTÉRIEUR	1
3	COEX-N430-75	SIDE DOOR GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE	4
4	COEX-N420-30	BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE	1
5	NG/P-TOWELBAR**-XX	TOWEL BAR / PORTE-SERVIETTE	2
6	NP-B-GUIDE-XX	BOTTOM GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR	1
7	PLAT-THRESH-XX-72	THRESHOLD / SEUIL	1
8	COEXN415-40	THRESHOLD GASKET (1 LONG PIECE OR 2 PIECES DEPENDING ON THE MODEL) JOINT DU SEUIL (1 LONGUE PIÈCE OU DEUX PIÈCES DÉPENS SELON LE MODÈLE)	1 TO 2 1 À 2
9	NP-BAR**-XX	RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT	1
10	NG/P BRACKET-XX + NG-CATCHER	WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL	2
11	NG/P-PLATE-XX	RETURN BRACKET / SUPPORT DU PANNEAU DE RETOUR	1
12		RETURN PANEL / PANNEAU DE RETOUR	1
13	NP/NXV-UCHANNEL-42-XX	U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U»	1
14	PLAT-WJAMB-33-79 ++15419-80	WALL JAMB / JAMBAGE	1
ITEM	HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE		QTY
15	UTELBOW-XX	THRESHOLD ANCHOR / ANCRAGE DU SEUIL	1 / 1
16		CLEAR SETTING BLOCK / BLOC NIVEAU TRANSPARENT	7
17		SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	3
18		BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS	3
19		SELF DRILLING PAN HEAD SCREWS #8 - 3/8" / VIS À TÊTE PAN AUTO-PERÇANTE #8 - 3/8"	3
20		SCREW FOR RETURN PANEL / VIS POUR LE PANNEAU DE RETOUR	3
21		WALL PLUG / CHEVILLE	7
22	NG/P-EX-ROLLER-XX	EXTERIOR WHEEL / ROULETTE EXTÉRIEUR	2
23		EXTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE EXTÉRIEUR	2
24	NG/P-IN-ROLLER-XX	INTERIOR WHEEL / ROULETTE INTÉRIEUR	2
25		INTERIOR WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE INTÉRIEUR	2
26	PENDCAP-XX	THRESHOLD ANCHOR / L'ANCRAGE DE SEUIL	1
27		KEY / CLÉ	1
28		PAN HEAD SCREW / VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	7
29		SCREW / VIS	1
30		BOTTOM GUIDE CAP / CAPUCHON DU GUIDE INFÉRIEUR	1

### PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES



**LEGEND / LÉGENDE**  
 XX = FINISH/FINI (11, 25, 33)  
 \*\* = LENGTH / LONGUEUR (54, 60, 79, 86 ETC)  
 ++ = CODE / CODE (AC, ABN)