




PARTS AND HARDWARE LISTING
LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE



LEFT CONFIGURATION



* RIGHT CONFIGURATION



* This configuration is illustrated in this manual.

* Cette configuration est illustrée dans ce manuel.

PARTS AND HARDWARE LISTING
LISTE DES PIÈCES ET QUINCAILLERIE

ITEM	FLEURCO CODE	PARTS / PIÈCES	QTY
1		FIXED PANEL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PANNEAU FIXE	1
2		DOOR PANEL ASSEMBLY / ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PORTE	1
3	COEX-VP120-78 COEX-VP120-78-33	HINGED WALL JAMB GASKET STRIP / BANDE D'ÉTANCHÉITÉ À CHARNIÈRES POUR MONTANT DE PORTE	1
4-a	VP-DJAMB-XX-**	HINGED WALL JAMB / JAMBAGE DU MUR AVEC DES CHARNIÈRES	1
4-b	VP-HINGE-XX	HINGES / CHARNIÈRES	2
4-c	CAP-VP-XX	HINGE ROUND SCREW CAP / CAPUCHON ROND POUR CHARNIÈRE	2
4-d	COVER-VP-H-XX	U SHAPED HINGE COVER / CAPUCHON EN «U» POUR LES CHARNIÈRES	4
5	VP-WJAMB2-XX-79	FIXED PANEL WALL JAMB / JAMBAGE DU PANNEAU FIXE	1
6	LAVBAR-XX-70	SUPPORT BAR / BARRE DE SUPPORT	1
7	VP-THRESHOLD-XX-26	THRESHOLD / SEUIL	1
8	VSP-CHANNEL-XX-60	U-CHANNEL / PROFILÉ EN «U»	1
9	COEX-VP415-40	THRESHOLD GASKET / JOINT DE SEUIL	1
10	COEX-VP100-78	DOOR SIDE GASKET / JOINT DU CÔTÉ DE LA PORTE	1
11	VP-HANDLE-SET-XX	HANDLE / POIGNÉE	1 SET
12	VP-LBRACKET2	L-BRACKET / BRACKET EN «L»	2
13-a	VP-S-BRACKET-XX	SUPPORT BAR ATTACHEMENT BRACKET TO FIXED PANEL / SUPPORT DE BARRE SUR PANNEAU FIXE	1
13-b		SHIM / CALE	1
13-c		CONNECTOR PLATE / PLAQUE DE RACCORDEMENT	1
14	VP-W-BRACKET-XX	SUPPORT BAR WALL BRACKET / SUPPORT DE BARRE POUR MUR	2
ITEM	FLEURCO CODE	HARDWARE / QUINCAILLERIE	QTY
15		ST4X35MM PAN HEAD SCREW / ST4X35MM VIS À TÊTE CYLINDRIQUE	10
16		WALL PLUG / CHEVILLE	10
17		PHILIPS HEAD FLAT HEAD SCREW / VIS À TÊTE CRUCIFORME ET À TÊTE PLATE	4
18		M4X33MM SET SCREW / M4X33MM VIS DE RÉGLAGE INTERNE DE LA POIGNÉE	1
19		SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS	2

LEGEND / LÉGENDE

XX = FINISH/FINI (11, 33, 12)

** = LENGTH / LONGUEUR (79)

