

# PLATINUM

FRAMELESS / SANS CADRE

MANUEL D'INSTRUCTION • INSTRUCTION MANUAL

Modèle • Model

M • Q2XL36 - 42 - 48 - 60



Q2XL36-42-48-60\_US\_0608

## ● Instruction Générale

- Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.
- Il est recommandé que l'installation de cette porte de douche soit effectuée par un technicien installateur.
- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.

## ● Installation sur les tuiles en céramique

- Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre les tuiles de la base.
- Si votre porte de douche est pour être installée sur une base en céramique, les tuiles doivent couvrir complètement le dessous des deux jambages.
- Un seuil rigide en aluminium est fourni pour être installé avec du scellant au niveau inférieur des panneaux de la porte servant de barrière de rétention d'eau pour assurer une protection optimale aux fuites.

## ● Note

- Calfeutrage: aucun scellant est nécessaire à l'intérieur de la douche.
- Tous les modèles sont équipés de joints transparents d'étanchéité et de fermeture magnétique.
- L'installation du seuil de protection contre les fuites est recommandé sur une base sans lèvre de rétention et sur une base en tuile.

## ● L'entretien de votre douche sans-cadre

- Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon de récurage, ni un instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et de détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.

***Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis.  
Veuillez utiliser les instructions fournies avec le produit.***

---

## ● General Instruction

- Read carefully and completely before proceeding.
- This shower door should be installed by a recommended installer.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during installation.

## ● Installation over ceramic tiles

- Silicone should be used to seal the line where ceramic tiles meets the side panels.
- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, tiles should be completely under both wall jams.
- A threshold made of aluminum is included and should be siliconed underneath the door panels in order to ensure optimal leak protection.

## ● Notice



- Caulking: no sealant is required inside the shower.
- All models are equipped with transparent sealing gaskets and magnetic closure gaskets.
- Threshold for leak protection is included and recommended on base without lip and ceramic base tile.

## ● Care for your frameless shower door


- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal work or glass panels. An occasional wiping down with a mild detergent diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.

***Product specifications are subject to change without notice.  
Use installation instructions supplied with product.***

---




- |  |  |  |
|--|--|--|
| ① <u>BARRE DE SUPPORT (1)</u><br>SUPPORT BAR (1) | ⑤ <u>POIGNÉE (1)</u><br>KNOB (1)                       | ⑨ <u>BLOCS NIVELEURS (2)</u><br>LEVELING BLOCKS (2)                |
| ② <u>JAMBAGE (2)</u><br>WALL JAMB (2)            | ⑥ <u>SEUIL DE RÉTENTION (1)</u><br>THRESHOLD (1)       | ⑩ <u>JAMBAGE MAGNÉTIQUE DE PORTE (1)</u><br>MAGNETIC DOOR JAMB (1) |
| ③ <u>PANNEAU FIXE (1)</u><br>SIDE PANEL (1)      | ⑦ <u>CHARNIÈRE (2)</u><br>HINGE (2)                    | ⑪ <u>JOINT MAGNÉTIQUE (1)</u><br>MAGNETIC DOOR GASKET (1)          |
| ④ <u>PANNEAU DE PORTE (1)</u><br>DOOR PANEL (1)  | ⑧ <u>JOINT INFÉRIEUR (1)</u><br>BOTTOM DOOR GASKET (1) | ⑫ <u>JOINT LATÉRAL (1)</u><br>SIDE PANEL GASKET (1)                |




PERCEUSE  
DRILL




TOURNEVIS  
SCREWDRIVERS




MARTEAU  
HAMMER




MAILLET  
MALLET




RUBAN À MESURER  
MEASURE TAPE




MÈCHE POUR ACRYLIQUE  
ACRYLIC DRILL BIT



SCELLANT  
SILICONE




CLEF ALLEN  
ALLEN KEY




(APROX.DIM)

BLOCK DE BOIS  
WOODEN BLOCK



1/4"

MÈCHE POUR TUILE EN CÉRAMIQUE  
CERAMIC TILE DRILL BIT




PINCE COUPANTE  
CUTTING PLIER



CRAYON  
PENCIL




PINCE SERRE ÉTAU  
LONG NOSE LOCKING PLIER




NIVEAU  
LEVEL

LISTE DES PIÈCES ET DE LA QUINCAILLERIE | PACKAGING CHECK LIST & HARDWARE



X6

CHEVILLE  
WALL PLUG



X6

VIS 1 1/4" LG  
SCREW 1 1/4" LG



X6

CAPUCHON COUVRE-VIS  
SCREW CAP




X6

VIS 3/8" LG  
SCREW 3/8" LG




X1

VIS 3/4" LG  
SCREW 3/4" LG



X1

VIS 2 1/2" LG  
SCREW 2 1/2" LG



X1

BOTTOM GLASS CLIP  
(BTM GL CLIP 1.5)

**WARNING**

Wall jamb must be supported and fastened with provided anchors into a stud framing.



**AVERTISSEMENT**

Les jambages doivent être soutenus et fixés avec les ancrages fournis dans une ossature murale.

SUR LES DEUX CÔTÉS  
ON BOTH SIDE

Étape / Step

- 1 POSEZ LE JAMBAGE (2)  
MOUNT THE WALL JAMB (2)



Étape / Step

- 2 CHEVILLE (6)  
WALL PLUG (6)






SUR LES DEUX CÔTÉS  
ON BOTH SIDE

Étape / Step

3

GLISSEZ LE PANNEAU FIXE  
PAR-DESSUS LE JAMBAGE  
SLIDE THE FIXED PANEL  
OVER THE WALL JAMB

SUR LES DEUX CÔTÉS  
ON BOTH SIDE





RECOUVREZ LES DENTS DE LA PINCE  
AFIN DE NE PAS GRAFIGNER  
LES PIÈCES EN ALUMINIUM.  
COVER THE PLIER'S TEETH  
BEFOREHAND TO AVOID  
SCRATCHING THE ALUMINIUM PARTS.

Étape / Step

5

FIXEZ (TEMPORAIREMENT) LE PANNEAU FIXE (1)  
FASTEN (TEMPORARILY) FIXED PANELS (1)



Étape / Step

4

FIXEZ LE SEUIL EN ALUMINIUM (1)  
FASTEN THE THRESHOLD (1)




IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR DEUX PERSONNES POUR L'ÉTAPE DE L'INSTALLATION SUIVANTE.




IT IS RECOMMENDED TO HAVE TWO PEOPLES FOR THE FOLLOWING INSTALLATION STEP.

Étape / Step

7 CHARNIÈRE (2)  
HINGE (2)



NIVELER LES PANNEAUX DE VERRE POUR ALIGNER LES TROUS  
LEVEL GLASS PANELS TO ALIGN HOLES




ENLEVEZ LES DEUX BLOCS NIVELEURS APRÈS L'INSTALLATION DES CHARNIÈRES

REMOVE LEVELING BLOCKS AFTER HINGES INSTALLATION






Étape / Step

6 JOINT INFÉRIEUR (1) + BLOCS NIVELEURS (2)  
BOTTOM DOOR GASKET (1) + LEVELING BLOCKS (2)

*POIGNÉE INTÉRIEURE (1)*  
INTERIOR HANDLE (1)




*POIGNÉE EXTÉRIEURE (1)*  
EXTERIOR HANDLE (1)




Étape / Step

**8** *INSTALLATION DE POIGNÉE*  
HANDLE INSTALLATION





Étape / Step

**12** BARRE DE SUPPORT(1)  
SUPPORT BAR(1)



Étape / Step

**11** JOINT LATERAL SUR LES PANNEAU FIXES (1)  
GASKET ON FIXED PANEL (1)




Étape / Step

**10** VIS 3/8" LG + COUVRE VIS (6)  
SCREW 3/8" LG + SCREW CAP (6)



AVANT DE VISSER L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE, VÉRIFIER L'ALIGNEMENT LES JOINTS MAGNÉTIQUES ET LES PANNEAUX DEVRAIENT ÊTRE À NIVEAU.

PRIOR TO FASTENING DOOR ASSEMBLY, VERIFY MAGNETIC DOOR GASKET ALIGNMENT AND ALL PANELS SHOULD BE LEVELED.



Étape / Step

**13** CALFEUTRER L'EXTÉRIEUR  
SILICON SEAL EXTERIOR




Étape / Step

**14** SEUIL DE RÉTENTION (1)  
THRESHOLD (1)

Recommandé:

Pour assurer une protection optimale aux fuites, il est recommandé d'installer le seuil de rétention en tirant un trait de scellant au silicone sous la pièce et le positionner entre les panneaux fixes et sous le panneau de porte

To ensure optimal leak protection, it is recommended to install the aluminum threshold by running a bead of silicone under the part and position it between the fixed panels and underneath door panel.



**24** Heures  
Hours

Recommended: