



REFER TO **NA6S010** INSTALLATION MANUAL FOR 6mm MODEL
GO TO PAGE 25 FOR **NA8S010** INSTALLATION MANUAL FOR 8mm MODEL
CONSULTEZ LE MANUEL D'INSTALLATION **NA6S010** POUR LE MODÈLE 6mm
ALLEZ À LA PAGE 25 POUR LE MANUEL D'INSTALLATION **NA8S010** POUR LE MODÈLE 8mm

INSTALLATION MANUAL - GUIDE D'INSTALLATION

NA6S010



SHOWER / DOUCHE



TUB / BAIGNOIRE

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

En

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*

Fr

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*


NOTE

- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.*


L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS



DRILL
PERCEUSE




1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"



LOCKING PLIERS
PINCE SERRE



SCREWDRIVER
TOURNEVIS




LEVEL
NIVEAU



PENCIL
CRAYON




SAFETY GLASSES
LUNETTES DE SÉCURITÉ



HACKSAW
SCIE À MÉTAUX



MALLET
MAILLET



SILICONE
SCELLANT


*** Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**

*** Utiliser une mèche de 1/4" destiné à céramique lors du perçage des tuiles en céramique.**



POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES

SHOWER / DOUCHE




*



TUB / BAIGNOIRE



NAS-BTMGUIDE-XX-L




NAS-BTMGUIDE-XX-R

* THIS CONFIGURATION IS ILLUSTRATED IN THIS MANUAL. FOLLOW THE SAME STEPS FOR THE TUB BASE.

* CETTE CONFIGURATION EST ILLUSTRÉE DANS CE MANUEL. SUIVRE LES MÊMES ÉTAPES POUR LA BASE DE BAIGNOIRE.


PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES





HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE

| ITEM | FLEURCO CODE | PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES | QTY |
|------|--|---|-----|
| 1 | | FIXED PANEL / PANNEAU FIXE | 1 |
| 2 | | DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE | 1 |
| 3 | PLAT-WJAMB-XX-79 **15419-80 | WALL JAMB / JAMBAGE | 1 |
| 4 | NA/PJ-UCHANNEL-42-XX | U-CHANNEL / PROFILÉ EN "U" | 1 |
| 5 | COEX-A310-72 | SIDE GASKET / JOINT LATÉRAL | 1 |
| 6 | NAS-BTMGUIDE-XX-R NAS-BTMGUIDE-XX-L | BOTTOM GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR | 1 |
| 7 | PENDCAP-XX | THRESHOLD ANCHOR / L'ANCRAGE DU SEUIL | 1 |
| 8 | COEX-N510-40 | BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE | 1 |
| 9 | PLAT-THRESH-XX-72 **15405 | THRESHOLD / SEUIL | 1 |
| 10 | COEX-A201-75 | SIDE DOOR GASKET - HANDLE SIDE / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE - CÔTÉ POIGNÉE | 1 |
| 11 | NA-HANDLE-XX | DOOR HANDLE / POIGNÉE DE PORTE | 1 |
| 12 | NA-BRACKET-XX | WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL | 1 |
| 13 | NA-BAR-48-XX NA-BAR-54-XX NA-BAR-60-XX NA-BAR-72-XX | RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT | 1 |
| 14 | NA-BCAP-XX | RAIL CAP / CAPUCHON DE RAIL | 1 |
| 15 | COEX-A200-72 | SIDE DOOR GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE | 1 |
| ITEM | CODE | HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE | QTY |
| 16 | | WALL PLUG / CHEVILLE | 6 |
| 17 | | CLEAR SETTING BLOCK (1/16") / BLOC À NIVEAU TRANSPARENT (1/16") | 2 |
| 18 | | CLEAR SETTING BLOCK (1/8") / BLOC À NIVEAU TRANSPARENT (1/8") | 2 |
| 19 | NA-ROLLER-XX | WHEEL / ROULETTE | 2 |
| 20 | | WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE | 2 |
| 21 | NA-FASTENER-XX | FASTENER / FIXATION DE VERRE | 2 |
| 22 | | KEY / CLÉ | 1 |
| 23 | | PAN HEAD SCREW (ST4 x 35mm) / VIS À TÊTE PAN (ST4 x 35mm) | 4 |
| 24 | | SCREW (ST5 x 35mm) / VIS (ST5 x 35mm) | 2 |
| 25 | | PAN SELF-DRILLING SCREW (ST4.2 x 10mm) / VIS PAN AUTO-PERÇANTE (ST4.2 x 10mm) | 3 |
| 26 | | SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS | 3 |
| 27 | | BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS | 3 |
| 28 | | 2MM HEX KEY / CLÉ HEXAGONALE 2MM | 1 |
| 29 | | 3MM HEX KEY / CLÉ HEXAGONALE 3MM | 1 |


PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES




1**MARK THE PLACEMENT OF WALL JAMB / MARQUER L'EMPLACEMENT DU JAMBAGE****2****CENTER THE WALL JAMBS AND LEVEL / CENTRE LE JAMBAGE ET NIVELER**



3

MARK THE LOCATION OF THE WALL JAMB HOLES ON THE WALL
MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DU JAMBAGE SUR LE MUR

**4**


DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS ON THE WALL
PERCER, CALFEUTRER ET INSTALLER LES CHEVILLES SUR LE MUR




5**INSTALL THE WALL JAMB / INSTALLER LE JAMBAGE****6****TEMPORARILY PLACE THE U-CHANNEL / PLACER LE PROFILÉ EN «U» TEMPORAIREMENT**

7

**TEMPORARILY PLACE THE FIXED PANEL INTO THE U-CHANNEL
PLACER LE PANNEAU FIXE DANS LE PROFILÉ EN «U» TEMPORAIREMENT**


**8**

CUT THE RUNNING RAIL / COUPER LA BARRE DE ROULEMENT






9

INSERT THE WALL MOUNT BRACKET ONTO THE RUNNING RAIL
INSÉRER LE SUPPORT MURAL SUR LA BARRE DE ROULEMENT

**10**


INSTALL THE RUNNING RAIL ONTO THE FIXED PANEL / INSTALLER LA BARRE DE ROULEMENT SUR UNITÉ




11**LEVEL AND ADJUST THE FIXED PANEL / NIVELER ET AJUSTER LE PANNEAU FIXE****12****LEVEL AND MARK THE WALL MOUNT BRACKET PLACEMENT ON THE WALL / NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DU SUPPORT MURAL SUR LE MUR**





13

MARK THE U-CHANNEL AND BOTTOM GUIDE PLACEMENT
MARQUER L'EMPLACEMENT DU PROFILÉ EN«U» ET GUIDE INFÉRIEUR

**14**


REMOVE THE FASTENERS AND THE RUNNING RAIL
ENLEVER LES FIXATIONS DE VERRE ET LA BARRE DE ROULEMENT






17

**DRILL AND SILICONE THE BOTTOM GUIDE PLACEMENT
PERCER ET CALFEUTRER L'EMPLACEMENT DU GUIDE INFÉRIEUR**


**18**

SECURE THE BOTTOM GUIDE / INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR




19



PLACE THE WALL MOUNT ON THE PREVIOUS MARK
PLACER LE SUPPORT MURAL SUR LA MARQUE FAITE PRÉCÉDEMMENT



20


DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS FOR WALL MOUNT BRACKET
PERCER, CALFEUTRER ET INSTALLER LES CHEVILLES POUR LE SUPPORT MURAL



21**INSTALL THE WALL MOUNT BRACKET / INSTALLER LE SUPPORT MURAL****22****INSTALL THE FIXED PANEL / INSTALLER LE PANNEAU FIXE**


23



INSTALL THE RUNNING RAIL AND THE FASTENERS
INSTALLER LA BARRE DE ROULEMENT ET LES FIXATIONS DE VERRE







24



SECURE THE WALL MOUNT BRACKET INTO THE RUNNING BAR AND LEVEL
SÉCURISER LE SUPPORT MURAL SUR LA BARRE DE ROULEMENT ET NIVELER










25**SECURE THE EXPANDER AND WALL JAMB / SÉCURISER L'EXTENSEUR ET JAMBAGE****26****INSTALL THE DOOR HANDLE / INSTALLER LA POIGNÉE DE PORTE**

27**INSTALL THE WHEELS ON THE DOOR PANEL / INSTALLER LES ROULETTES SUR LE PANNEAU DE PORTE****28****INSTALL THE SIDE DOOR GASKET / INSTALLER LE JOINT LATÉRAL DE LA PORTE**


29**INSTALL THE BOTTOM DOOR GASKET / INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE****30****INSTALL THE DOOR PANEL / INSTALLER LE PANNEAU DE PORTE**

31**LEVEL TO ADJUST THE DOOR PANEL / NIVELER POUR ADAPTER LE PANNEAU DE PORTE****32****INSTALL SIDE GASKET FOR THE DOOR PANEL AND FIXED PANEL
INSTALLER LES JOINT LATÉRAUX POUR LA PORTE ET LE PANNEAU FIXE**




35

INSERT THE RAIL CAP INTO THE RUNNING RAIL
INSÉRER LE CAPUCHON DE RAIL SUR LA BARRE DE ROULEMENT




36


SEAL THE SHOWER UNIT / CALFEUTRER LA DOUCHE



INSTALLATION MANUAL - GUIDE D'INSTALLATION
NA8S010



SHOWER / DOUCHE



TUB / BAIGNOIRE

Please keep this manual and product code number for future reference and for ordering replacement parts if necessary.

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande de pièces de rechange.

GENERAL INSTRUCTIONS

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

En

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES

- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE

- Caulking: no sealant is required inside the shower, unless otherwise stated.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR

- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*

Fr

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE

- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposer complètement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*


NOTE

- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité clairs.*


L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et un détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS



DRILL
PERCEUSE




1/4" & 1/8" DRILL BITS
MÈCHE 1/4" & 1/8"



LOCKING PLIERS
PINCE SERRE



SCREWDRIVER
TOURNEVIS




LEVEL
NIVEAU




PENCIL
CRAYON




SAFETY GLASSES
LUNETTES DE SÉCURITÉ



HACKSAW
SCIE À MÉTAUX



MALLET
MAILLET



SILICONE
SCELLANT


*** Use a 1/4" drill bit for ceramic when drilling into ceramic tiles**

*** Utiliser une mèche de 1/4" destiné à céramique lors du perçage des tuiles en céramique.**



POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES

SHOWER / DOUCHE




*



TUB / BAIGNOIRE



NA8-BTMGUIDE-XX-L




NA8-BTMGUIDE-XX-R

* THIS CONFIGURATION IS ILLUSTRATED IN THIS MANUAL. FOLLOW THE SAME STEPS FOR THE TUB BASE.

* CETTE CONFIGURATION EST ILLUSTRÉE DANS CE MANUEL. SUIVRE LES MÊMES ÉTAPES POUR LA BASE DE BAIGNOIRE.


PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES





HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE

| ITEM | FLEURCO CODE | PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES | QTY |
|------|--|---|-----|
| 1 | | FIXED PANEL / PANNEAU FIXE | 1 |
| 2 | | DOOR PANEL / PANNEAU DE PORTE | 1 |
| 3 | PLAT-WJAMB-XX-79 **15419-80 | WALL JAMB / JAMBAGE | 1 |
| 4 | NH/S-UCHANNEL-42-XX-1 | U-CHANNEL / PROFILÉ EN "U" | 1 |
| 5 | COEX LA100-72 | SIDE GASKET / JOINT LATÉRAL | 1 |
| 6 | NA8-BTMGUIDE-XX-R NA8-BTMGUIDE-XX-L | BOTTOM GUIDE / GUIDE INFÉRIEUR | 1 |
| 7 | PENDCAP-XX | THRESHOLD ANCHOR / L'ANCRAGE DU SEUIL | 1 |
| 8 | COEX-N100-65 | BOTTOM DOOR GASKET / JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE | 1 |
| 9 | PLAT-THRESH-XX-72**15405 | THRESHOLD / SEUIL | 1 |
| 10 | COEX-N202-75 | SIDE DOOR GASKET - HANDLE SIDE / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE - CÔTÉ POIGNÉE | 1 |
| 11 | NA-HANDLE-XX | DOOR HANDLE / POIGNÉE DE PORTE | 1 |
| 12 | NA8-BRACKET-XX | WALL MOUNT BRACKET / SUPPORT MURAL | 1 |
| 13 | NA8-BAR-48-XX NA8-BAR-60-XX | RUNNING RAIL / BARRE DE ROULEMENT | 1 |
| 14 | NA-BCAP-XX | RAIL CAP / CAPUCHON DE RAIL | 1 |
| 15 | COEX N205-75 | SIDE DOOR GASKET / JOINT LATÉRAL DE LA PORTE | 1 |
| ITEM | CODE | HARDWARE LISTING / LISTE DE QUINCAILLERIE | QTY |
| 16 | | WALL PLUG / CHEVILLE | 6 |
| 17 | | CLEAR SETTING BLOCK (1/16") / BLOC À NIVEAU TRANSPARENT (1/16") | 2 |
| 18 | | CLEAR SETTING BLOCK (1/8") / BLOC À NIVEAU TRANSPARENT (1/8") | 2 |
| 19 | NA-ROLLER-XX | WHEEL / ROULETTE | 2 |
| 20 | | WHEEL CAP / CAPUCHON DE ROULETTE | 2 |
| 21 | NA8-FASTENER-XX | FASTENER / FIXATION DE VERRE | 2 |
| 22 | | KEY / CLÉ | 1 |
| 23 | | PAN HEAD SCREW (ST4 x 35mm) / VIS À TÊTE PAN (ST4 x 35mm) | 4 |
| 24 | | SCREW (ST5 x 35mm) / VIS (ST5 x 35mm) | 2 |
| 25 | | PAN SELF-DRILLING SCREW (ST4.2 x 10mm) / VIS PAN AUTO-PERÇANTE (ST4.2 x 10mm) | 3 |
| 26 | | SCREW CAP / CAPUCHON COUVRE-VIS | 3 |
| 27 | | BACK SCREW CAP / L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS | 3 |
| 28 | | 2MM HEX KEY / CLÉ HEXAGONALE 2MM | 1 |
| 29 | | 3MM HEX KEY / CLÉ HEXAGONALE 3MM | 1 |


PARTS LISTING / LISTE DES PIÈCES




1**MARK THE PLACEMENT OF WALL JAMB / MARQUER L'EMPLACEMENT DU JAMBAGE****2****CENTER THE WALL JAMBS AND LEVEL / CENTRE LE JAMBAGE ET NIVELER**



3

MARK THE LOCATION OF THE WALL JAMB HOLES ON THE WALL
MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DU JAMBAGE SUR LE MUR

**4**


DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS ON THE WALL
PERCER, CALFEUTRER ET INSTALLER LES CHEVILLES SUR LE MUR




5**INSTALL THE WALL JAMB / INSTALLER LE JAMBAGE****6****TEMPORARILY PLACE THE U-CHANNEL / PLACER LE PROFILÉ EN «U» TEMPORAIREMENT**

7

**TEMPORARILY PLACE THE FIXED PANEL INTO THE U-CHANNEL
PLACER LE PANNEAU FIXE DANS LE PROFILÉ EN «U» TEMPORAIREMENT**


**8**

CUT THE RUNNING RAIL / COUPER LA BARRE DE ROULEMENT






9

INSERT THE WALL MOUNT BRACKET ONTO THE RUNNING RAIL
INSÉRER LE SUPPORT MURAL SUR LA BARRE DE ROULEMENT

**10**


INSTALL THE RUNNING RAIL ONTO THE FIXED PANEL / INSTALLER LA BARRE DE ROULEMENT SUR UNITÉ




11**LEVEL AND ADJUST THE FIXED PANEL / NIVELER ET AJUSTER LE PANNEAU FIXE****12****LEVEL AND MARK THE WALL MOUNT BRACKET PLACEMENT ON THE WALL / NIVELER ET MARQUER L'EMPLACEMENT DU SUPPORT MURAL SUR LE MUR**





13

MARK THE U-CHANNEL AND BOTTOM GUIDE PLACEMENT
MARQUER L'EMPLACEMENT DU PROFILÉ EN«U» ET GUIDE INFÉRIEUR

**14**


REMOVE THE FASTENERS AND THE RUNNING RAIL
ENLEVER LES FIXATIONS DE VERRE ET LA BARRE DE ROULEMENT






17

**DRILL AND SILICONE THE BOTTOM GUIDE PLACEMENT
PERCER ET CALFEUTRER L'EMPLACEMENT DU GUIDE INFÉRIEUR**


**18**

SECURE THE BOTTOM GUIDE / INSTALLER LE GUIDE INFÉRIEUR




19



PLACE THE WALL MOUNT ON THE PREVIOUS MARK
PLACER LE SUPPORT MURAL SUR LA MARQUE FAITE PRÉCÉDEMMENT



20


DRILL , SILICONE AND INSTALL WALL PLUGS FOR WALL MOUNT BRACKET
PERCER, CALFEUTRER ET INSTALLER LES CHEVILLES POUR LE SUPPORT MURAL



21**INSTALL THE WALL MOUNT BRACKET / INSTALLER LE SUPPORT MURAL****22****INSTALL THE FIXED PANEL / INSTALLER LE PANNEAU FIXE**


23



INSTALL THE RUNNING RAIL AND THE FASTENERS
INSTALLER LA BARRE DE ROULEMENT ET LES FIXATIONS DE VERRE







24



SECURE THE WALL MOUNT BRACKET INTO THE RUNNING BAR AND LEVEL
SÉCURISER LE SUPPORT MURAL SUR LA BARRE DE ROULEMENT ET NIVELER










25**SECURE THE EXPANDER AND WALL JAMB / SÉCURISER L'EXTENSEUR ET JAMBAGE****26****INSTALL THE DOOR HANDLE / INSTALLER LA POIGNÉE DE PORTE**

27**INSTALL THE WHEELS ON THE DOOR PANEL / INSTALLER LES ROULETTES SUR LE PANNEAU DE PORTE****28****INSTALL THE SIDE DOOR GASKET / INSTALLER LE JOINT LATÉRAL DE LA PORTE**


29**INSTALL THE BOTTOM DOOR GASKET / INSTALLER LE JOINT INFÉRIEUR POUR LA PORTE****30****INSTALL THE DOOR PANEL / INSTALLER LE PANNEAU DE PORTE**

31**LEVEL TO ADJUST THE DOOR PANEL / NIVELER POUR ADAPTER LE PANNEAU DE PORTE****32****INSTALL SIDE GASKET FOR THE DOOR PANEL AND FIXED PANEL
INSTALLER LES JOINT LATÉRAUX POUR LA PORTE ET LE PANNEAU FIXE**



35

INSERT THE RAIL CAP INTO THE RUNNING RAIL
INSÉRER LE CAPUCHON DE RAIL SUR LA BARRE DE ROULEMENT



36

SEAL THE SHOWER UNIT / CALFEUTRER LA DOUCHE

